



Примечание:

*Важно соблюдать порядок установки:
1. Установить пластину переднюю (1128.21.00) и пластину заднюю (1128.51.00) на компрессор.*

*Болты крепления компрессора к кронштейну не затягивать.
2. Установить сборку компрессора с пластинами на двигатель.*

Затянуть болты (M10x100 и M10x110) крепления кронштейна к двигателю в первую очередь.

Затем затянуть болты (M10x120(S14)) крепления компрессора.

Перед установкой обрезать уши компрессора с маркировкой F.D и H в соответствии со схемой доработки компрессора 8230.11.00